

Plastikinių vejų bortų montavimo instrukcija

1. Plastikiniai bortai montuojami ant sutankinto grunto (suvoluoto volu - vejoms, gėlynams; sutankinto vibro plokšte – takams, važiuojamosioms dalims). Grunto sluoksniai paruošiami pagal tako ar ploto techninius reikalavimus.

Svarbu: Šalia trinkelėlių klojamas bortas turi būti 2 -5 mm žemiau už trinkelės paviršių. Tokiu būdu jis atliks tvirtinimo funkciją, išliks nematomas

2. Kiekvienas bortelis prismeigiamas plastikinėmis arba metalinėmis vinimis. Vidutiniškai 3 viny vienam metrui. Lenkiesiems bortams sutvirtinti papildomai naudojamos dar 2 viny.

3. Bortą išlenksite prakirpę atraminėje dalyje esančią išorinę

sienelę taip kaip pageidaujate. Tokiu būdu galima išgauti įvairias formas nesugaištant daug laiko

4. Tarpusavyje bortai tvirtai jungiasi sukibimo segmentais, išlietais pačiame borte. Jokių papildomų priedų nebereikia.

5. Reikiamą bortų kiekį galite susiskaičiuoti pusės metro tikslumu. Šių gaminių montavimui nereikia specialių brangių įrankių ar medžiagų.

Svarbu: Norint atskirti veją nuo mulčio, bortas turi 2-3 mm iškilti virš grunto lygio. Šis aukštis netrukdo tvarkingam vejų šienavimui, o mulčias neišsibarsto vejoje .